

SCHRITT FÜR SCHRITT

VORBEREITUNG: Holz fachgerecht schleifen (Endschliff max. Korn 240). Die Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Holzfeuchte 8–12 %. Bei Raumtemperatur verarbeiten. Optional: Für höhere Beständigkeit auf Tischplatten OLI-NATURA H2O-Hardener (Härter) im Mischverhältnis 10:1 zugeben.

1. **SCHÜTTELN:** Vor dem Auftragen gut aufrühren oder schütteln.
2. **AUFTRAGEN:** Gleichmäßig in Maserrichtung mit Pinsel oder Schaumwalze auftragen. Falls das Holz stellenweise schneller aufsaugt und trocken wirkt, tragen Sie einfach etwas mehr Öl auf.
3. **TROCKNEN:** Fläche vollständig trocknen lassen – ca. 2 Stunden (abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Flächengröße).
4. **ZWISCHENSCHLIFF:** Nach dem Trocknen kann die Oberfläche leicht aufgeraut sein. Bei Bedarf einen leichten Handzwischen Schliff in Maserrichtung mit feiner Körnung (P220) durchführen und gründlich entstauben.
5. **ZWEITER ÖLAUFTRAG:** Wie in Schritt 2 erneut auftragen.
6. **AUSPOLIEREN:** Entweder die nasse Oberfläche vorsichtig mit weißem oder beigeem Pad auspolieren (für ein mattes Finish) – nicht zu lange polieren. Oder: Oberfläche ohne Polieren trocknen lassen.



Für den neutralen
Rohholzeffekt



SCANDIC-OIL »FOR FURNITURE«: Öl-in-Wasser-Emulsion für helle Holzoberflächen – sorgt für einen neutralen Rohholzeffekt auf Möbeln und Treppen.

MEHR UNTER WWW.OLI-LACKE.DE | TEL. + 49 (0) 37208 84-488 | E-MAIL: FAQ@OLI-LACKE.DE



FÜR WOHNMÖBEL

STÜHLE - TISCHE - BÄNKE - SCHRÄNKE - TREPPEN



FÜR HELLES HOLZ

wasserabweisend

EICHE - ESCHE - AHORN - TANNE - FICHTE - KIEFER

